

Elektronisk gavekort TE-2200, TE-2400, TE-3000 og TE-4000

Viktig!

Det kan kun brukes CHARGE (funksjons kode 002) eller CREDIT (funksjons kode 004) for å lade elektronisk gavekort.

Opprettelse av disse tastene gjøres i PGM4: trykk funksjons kode, så ønsket plassering av LADE GAVEKORT.

PGM2: Tekst " LADE GAVEKORT " på ønsket tast

Programmering av CHARGE eller CREDIT for elektronisk gavekort

- 1) PGM3: D12 = 2
D13 = COM port nr. Som terminalen er plassert

For eksempel.

03 20 00 00 10 00 00 → trykk så på LADE GAVEKORT

Tasten vil nå fungere som LADE GAVEKORT, og terminalen er koblet til COM 3

- 2) Tasten kan ikke brukes som avslutnings tast, denne vil kun fungere som LADE GAVEKORT

Hvordan selge gavekort?

Gavekort selges på samme måte som tidligere, ved å taste inn summen, trykke så på SALG GAVEKORT, og avslutte med KONTANT eller BANKKORT

Lad så gavekortet med den summen kunden har betalt for.

Hvordan bruke LADE GAVEKORT

Dette gjøres IKKE sammen med annen innslag på kassen!

Trykk inn ønsket beløp og trykk så på LADE GAVEKORT. Dra gavekortet som skal lades, bekreft beløpet på terminalen ved å trykke OK.

Terminalen vil da lade gavekortet

Hvordan bruke Elektronisk gavekort

Dette kortet brukes som vanlig bankkort.

Registrer varene, SUB TOTAL og Bankkort. Terminalen vil registrere dette som gavekort på avstemingen

Gavekortet kan brukes flere ganger, men lades kun en gang.

Sjekke saldo på gavekort

Sett nøkkel i X1, trykk 105 og BANKKORT

Dra gavekortet i terminalen, saldo vises i displayet på terminalen



**Tast til å bytte
ut på kassen**